

H NG D NS D NG
Khóa c a vân tay



Website: www.adel.vn

Hà Nội: 158 Kim Mã - Quận Ba Đình - Tel: 04.37346996 - Fax: 04.37346833

TPHCM: 213 Hoàng Văn Thụ - P8 - Quận Phú Nhuận - Tel: 08.39972919 - Fax: 08.38478350


Chú ý

- Giữ cho khoá tránh xa nhiệt độ cao, không sử dụng dung dịch có chất tẩy mòn và sinh khói.
- Lắp phù hợp là điều kiện quyết định khoá hoạt động. Cần mua bộ khoá chính xác lý và ứng với thuỷ.
- Giữ ngón tay sạch khi sử dụng khoá.
- Giữ bảo quản biển số xe không để ở dưới vân tay để dễ dàng và nhanh chóng.
- Khi mở cửa khóa phát ra một tiếng “beep” và đèn báo màu nhấp nháy, báo hiệu pin yếu. Nên thay pin càng sớm càng tốt.
- Thời gian dùng là 120 phút vân tay, mỗi lần cần sử dụng ký 2 phút vân tay.


Cách tẩy vân tay

ng ký dấu vân tay: Khi ánh sáng màu bên dưới cảm biến sáng lên thì tay có vân tay cần ký lên mặt cảm biến, khi nghe tiếng “beep” thì nhả ngón tay ra, sau 2 giây thì lần lượt ngón tay lên cảm biến lần nữa để xác nhận cho đến khi nghe 2 tiếng “beep” dài. Đó là dấu hiệu báo sử dụng ký dấu vân tay đã thành công.

Đặt dấu vân tay đúng




Đặt dấu vân tay không đúng



Tên các bộ phận của khóa

● Tên các bộ phận



M C L C

1. Các chức năng của vân tay và mật mã	4
2. Thông số kỹ thuật ban đầu của nhà máy	4
3. Kit lắp đặt khóa	5
4. Đăng ký dấu vân tay chủ, dấu vân tay thành viên và dấu vân tay tạm thời	5
5. Xóa dấu vân tay	8
6. Mở khóa bằng dấu vân tay / mã số	9
7. Chuyển vào trạng thái	10
8. Huy chương vào trạng thái	10
9. Sửa chữa khóa	10
10. Sử dụng pin phòng ngoài	11
11. Thay pin	11
12. Liên hệ	12

Chỉn ng c a các phím

Các phím	Chỉn ng trong ch cài t	Chỉn ng khác
Phím "0"	Kích ho t khóa	Thi t l p ch vào ra t do
Phím "1"	Ch ng ký	Nhóm vân tay ch
Phím "2"	Ch xóa	Nhóm vân tay thành viên
Phím "3"	Thi t l p m t mã	Nhóm vân tay t m th i

Tín hi u èn báo và âm thanh

Khóa c trang b m t s tín hi u âm thanh/ ánh sáng, báo hi u tr ng thái c a khóa cho ng i dùng.

- Thao tác thành công: èn màu xanh lá cây sáng cùng v i 2 ti ng “beep” dài.
- Thao tác không thành công: èn màu sáng cùng v i 2 ti ng “beep” ngắn.
- D u hi u khóa m : Ti ng mô t quay l n u
- D u hi u khóa óng: Ti ng mô t quay l n hai
- D u hi u c a ch vào ra t do: Khóa phát ra m t ti ng “beep”, sau khi thi t l p xong ch vào ra t do thì c 5 giây khóa s nh p nháy èn báo màu xanh lá cây 1 l n.

1. Chỉn ng c a d u vân tay và m t mã


Lo i	S l ng	Chỉn ng	
D u vân tay ch	10	Thêm / xóa các d u vân tay, thi t l p m t mã và m khóa	Thi t l p ch vào ra t do
D u vân tay thành viên	90	M khóa	
D u vân tay t m th i	20	M khóa	
Mã s	1	M khóa	

2. Thông s m c nh ban u c a nhà máy

Mã s m c nh ban u là 123 123 123 12

Theo thi p l p m c nh ban u c a nhà máy: Có th m khóa b ng d u vân tay b t k .

3. Khítoli khóa



Thao tác

1. Nhấn vào nút cản pin rồi trượt nắp lên và lấy ra, bên có mảnh và bên trong mảnh có một nút cài đặt. (Hình 1)

2. Lấy mảnh trong bốn viên pin ra, sau đó dùng 2 thanh lắc giác nhọn (kèm theo khóa) và cùng lúc nhấn vào 2 nút bên trong cả hai rãnh nó không thể tắt (không lấy ra), ráp lại viên pin và lấy ra. Sau đó khóa sẽ chốt, sau 5 giây sẽ có tiếng “toot” báo hiệu khóa đã trả về trạng thái mảnh ban đầu của nhà máy, 2 thanh lắc giác ra ngoài. (Hình 2)

Lưu ý: Sau khi khítoli khóa, trước các dấu vân tay sẽ bị xóa và mất mã số thì lắp lại mảnh mảnh ban đầu của nhà máy.

4. Rơng ký dấu vân tay chì / dấu vân tay thành viên / dấu vân tay tem thi

ng ký dấu vân tay chì

a/ Khóa mìn

Chì có dấu vân tay chì

Lưu ý:

1/ Theo thời gian mìn sẽ hết (Khóa mìn và chì có dấu vân tay chì) thì có thể khóa bị dấu vân tay bị tắt.

2/ Khi khóa đã có dấu vân tay chì, chỉ có thể mở khóa với các dấu vân tay đã được cung cấp.

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t vân tay b t k l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “1” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n ti p phím “1” t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n ng ký d u vân tay ch (ng ký 21 n).	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên. Khi ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên thì t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n, khi nghe ti ng “beep” thì nh c ngón tay ra, sau 2 giây thì l i t l i ngón tay ó l ên c m bi n m t l n n a gi ng l n u tiên cho n khi nghe 2 ti ng “beep” dài. Báo hi u thành công
D u vân tay ch ā c thi t l p và ng th i m t kh u m c nh s b xoa.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

b/ Khóa ã có d u vân tay ch

Thi t l p thêm d u vân tay ch m i

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “1” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n ti p phím “1” t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n ng ký d u vân tay ch m i (ng ký 21 n).	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên. Khi ánh sáng màu bên d i m t c m bi n s sáng lên thì t ngón tay có vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n, khi nghe ti ng “beep” thì nh c ngón tay ra, sau 2 giây thì l i t ngón tay l ên c m bi n m t l n n a gi ng l n u tiên cho n khi nghe 2 ti ng “beep” dài.
D u vân tay ch m i ā c thi t l p.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

L u ý: Dung l ng t i a là 10 d u vân tay ch .

ng ký d u vân tay thành viên

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “1” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n phím “2”	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n ng ký d u vân tay thành viên (ng ký 2 l n).	Khi ánh sáng màu d i m t c m bi n sáng lên thì t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n, khi nghe ti ng “beep” thì nh c ngón tay ra, sau 2 giây thì l i t ngón tay ó l ên c m bi n m t l n n a gi ng l n u tiên cho n khi nghe 2 ti ng “beep” dài. Báo hi u thành công.
D u vân tay thành viên ā c thi t l p.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

L ú ý: Dung l ng t i a là 90 d u vân tay thành viên.

ng ký d u vân tay t m th i

Nhóm d u vân tay t m th i th ng c dùng cho các i t ng s d ng khóa trong m t th i gian ng n, t m th i (VD: Th s a ch a, ng i giúp vi c, b n bè...). Có th xóa nhóm d u vân tay t m th i b t c lúc nào.

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “1” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n phím “3”	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n ng ký d u vân tay t m th i (ng ký 2 l n).	Khi ánh sáng màu d i m t c m bi n sáng lên thì t ngón tay có d u vân tay c n ng ký l ên m t c m bi n, khi nghe ti ng “beep” thì nh c ngón tay ra, sau 2 giây thì l i t ngón tay ó l ên c m bi n m t l n n a gi ng l n u tiên cho n khi nghe 2 ti ng “beep” dài. Báo hi u thành công.
D u vân tay t m th i ā c thi t l p.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

Lưu ý: Dung l ống t i a là 20 d u vân tay t m th i.

Thi t l p m t mă

Mã s m c nh ban u: 123 123 123 12

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d im t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “3” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh p mă s m i g m 11 s , khôn g c b t u b ng s “0”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng hai ti ng “beep” dài, ó là d u hi u bá o s ng ký mă s m i ã thành công.
Mă s m i ã c thi t l p	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

Lưu ý:

- 1/ Dung l ống t i a g m 1 m t mă có 11 s
- 2/ Khi nh p mă s m i, khôn g c b t u b ng s “0”

5. Xóa d u vân tay

Xóa d u vân tay ch

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d im t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “2” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n phím “1”, xóa nhóm vân tay ch .	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t giai i u nh c, ánh sáng màu d im t c m bi n s sáng lên cùng m t ti ng “beep”.
Toàn b nhóm d u vân tay ch ã c xóa.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

Lưu ý:

a/ Khi nhóm d u vân tay ch ă c xóa thì khóa s t thi t l p tr l i tr ng thái m c nh ban u c a nhà máy, khi ó t t c các d u vân tay s b xóa và m t mã s t thi t l p l i m t mã m c nh ban u c a nhà máy.

b/ Có th dùng cách khác thi t l p l i tr ng thái m c nh ban u c a nhà máy:

Nh n vào nút c a n p y pin r i tr t n p l ên và l y ra, m i bên có m t l và bên trong m i l có m t nút cài t. L y m t trong b n viên pin ra, sau ó dùng 2 thanh l c giác (kèm theo khóa) và cùng m t lúc nh n vào 2 nút bên trong c a 2 l r i gi nó th t ch t (không l y ra), ráp l i viên pin v a l y ra. Sau ó khóa s ch y, sau 5 giây s có ti ng “toot” báo hi u khóa ã tr v tr ng thái m c nh ban u c a nhà máy, l y 2 thanh l c giác ra ngoài.

Xóa d u vân tay thành viên

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “2” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n ti p phím “2”, xóa nhóm vân tay thành viên.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t giai i u nh c, ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên cùng m t ti ng “beep”.
Toàn b nhóm d u vân tay thành viên ã c xóa.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

Xóa nhóm d u vân tay t m th i

Các b c thao tác	Báo hi u c a khóa
Nh n phím “0” kích ho t khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên.
t ngón tay có d u vân tay ch l ên m t c m bi n.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep” và ti ng motor quay.
Nh n và gi phím “2” cho n khi nghe ti ng “beep”.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t ti ng “beep”.
Nh n ti p phím “3”, xóa nhóm vân tay t m th i.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng m t giai i u nh c, ánh sáng màu d i m t c m bi n s sáng lên cùng m t ti ng “beep”.
Toàn b nhóm d u vân tay t m th i ã c xóa.	Ti ng motor quay, khóa tr l i tr ng thái ch t khóa.

6. Mở khóa bằng tay / mật mã

Mở khóa bằng tay

Các bước thao tác	Báo hiệu của khóa
Nhấn phím “0” kích hoạt khóa.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng với tiếng “beep” và ánh sáng màu đỏ nhấp nháy liên tục.
Tay nắm có dấu vân tay đã ký lên cảm biến.	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng với tiếng “beep” và tiếng motor quay.
Xoay tay cầm mở khóa	Sau 5 giây thì khóa sẽ mở khóa.

Mở khóa bằng mật mã

Các bước thao tác	Báo hiệu của khóa
Nhập mã số 11s	Ánh sáng màu xanh lá cây cùng với tiếng “beep” và tiếng motor quay
Xoay tay cầm mở khóa	Sau 5 giây thì khóa sẽ mở khóa

7. Chìa vào ra tay

Là cách mà khóa lúc nào cũng trong tình trạng mở, có thể xoay tay cầm mở khóa cả bốn cánh cửa mà không cần sử dụng tay hoặc mật mã. Chìa này phù hợp cho các cửa chính hay các cửa không đóng kín.

Thiếp chìa vào ra tay


Bước 1: Mở khóa

Bước 2: Khoảng 5 giây sau khi mở khóa, nhấn và giữ phím “0” cho đến khi nghe tiếng “beep”, chìa vào ra tay đã được thiếp.

8. Hủy chìa vào ra tay

Mở khóa bằng tay hoặcmật mã. Ngay sau đó thì chìa vào ra tay sẽ không hoạt động.

9. Sử dụng chìa khóa



Website: www.adel.vn


Hà Nội: 158 Kim Mã - Quận Ba Đình - Tel: 04.37346996 - Fax: 04.37346833

TPHCM: 213 Hoàng Văn Thụ - P8 - Quận Phú Nhuận - Tel: 08.39972919 - Fax: 08.38478350

10. Sử dụng pin để phòng


Khi máy của bạn khóa phát ra một tiếng “beep” và đèn báo màu nhấp nháy, báo hiệu pin yếu. Nên thay pin càng sớm càng tốt.

Nếu khóa hoạt động không bình thường do pin yếu, sử dụng viên pin 9V cung cấp nguồn điện phòng trường hợp bên ngoài (chú ý các cách âm và đường cung cấp pin). Sau đó dùng đầu vân tay đăng ký hoặc mã mở khóa.



11. Thay pin

Các bước thao tác



Quy trình thay pin mới đã hoàn thành.

Lưu ý

- Không nên sử dụng các loại pin không kèm theo pin gốc.
- Nên sử dụng loại pin kiêm AA, chính hãng.
- Khi thay pin nên lưu ý các đầu hàn (-) và (+) trong hộp chứa pin.
- Không nên kẹt hoặc pin mới và cũ.

Khắc phục các sự cố

Các sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Khi bấm tay không lên cung cấp ánh sáng đèn báo màu cùng hai tiếng bíp ngắn, không mở cửa.	1. Đầu vân tay không hoạt động. 2. Đầu vân tay này đã bị xóa.	Sử dụng đầu vân tay thay thế.
Khi bấm tay không lên cung cấp ánh sáng đèn báo màu cùng hai tiếng bíp ngắn, không mở cửa.	1. Vị trí đầu vân tay quá khác biệt so với vị trí cũ. 2. Chết pin đầu vân tay quá sớm.	Thay pin tắt lối vào tay lên cung cấp ánh sáng.
Ánh sáng đèn báo màu sáng liên tục.	1. Pin yếu 2. Board mạch không hoạt động	1. Thay pin 2. Kiểm tra các dây nối.
Âm thanh báo động khi mở cửa.	Pin yếu	Thay pin
Sau khi bấm phím khóa không có phản ứng.	1. Không có pin 2. Bất thường	1. Thay pin 2. Thời gian sau 3 phút.
Thường xuyên không nhận được các đầu vân tay.	1. Đầu vân tay quá bền 2. Đầu vân tay quá mòn 3. Đầu vân tay bị bong tróc hoặc bị oxy hóa. 4. Mạch bị quá bẩn 5. Vị trí đầu vân tay quá khác biệt so với vị trí cũ.	1. Làm sạch đầu vân tay 2. Làm khô đầu vân tay 3. Sử dụng đầu vân tay phòng. 4. Làm sạch mạch cung cấp. 5. Tắt lối vào tay lên cung cấp ánh sáng.
Không vào cửa không khóa hoặc chưa xóa.	1. Đầu pin không phù hợp với đầu vân tay. 2. Quá trình thao tác không đúng.	1. Kiểm tra và thay pin lắp đặt đầu vân tay. 2. Xem lại hướng dẫn sử dụng.

12. Liên h

Xin vui lòng liên h

ADEL VIET NAM
[Http://www.adel.vn](http://www.adel.vn)

HÀ N I: 158 Kim Mã, ph ng Kim Mã, qu n Ba ình, Tel: 04.37346996, Fax: 04.37346833
TPHCM: 213 Hoàng V n Th , ph ng 8, qu n Phú Nhu n, Tel: 08.39972919, Fax: 08.38478350